

ハウディー ペディスタル洗面施工要領書



○施工前

- 商品が揃っていることを確認してください。
- 壁の下地補強が十分であることを確認してください。
(補強位置については図面参照してください)
- ペディスタルの上に洗面ボールを載せ水平の確認をする。

○施工

- ペディスタルの上に洗面ボールを載せ水平の確認をする。
- 商品を設置した後、アンカーの位置にマーキングを行う。
- ※商品特性上、製品誤差がありますので必ず実寸にてマーキングしてください。
- 洗面ボールを外しマーキング位置にドリルで穴を開ける。
- ネジまたはアンカーボルトを挿入する。
- 水栓を取り付ける（水栓の取り扱い説明書参照）
- 排水POP-UP栓をボールに取り付ける。
- SトラップまたはPトラップを配水管と接続する。
- ペディスタル（足）を設置し位置を決定する。
(固定はしない)
- アンカーボルトを洗面ボール背面の孔に挿入する。
- 洗面ボールをペディスタル（足）の上に設置し、ボルトで固定する。
- 止水栓とフレキシブルホースを接続する。
- 完成